

レフリーウォッチ 取り扱い説明書/保証書


この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お客様の選ばれた時計を末永く御愛用頂ける様に、この取り扱い説明書をよくお読み頂き、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

各部の名称と機能

本説明書中に出てくる各ボタンは、下の図を参照してください。


図は一例です。色や表示内容がモデルにより異なる場合がございます。

※各モードでの設定の際にボタンの反応が悪い場合は1度、時間をあけてから再度ボタンを押してください。



モードの種類と切り替え操作について

③ボタンを長押しすると「時計モード」→「レフリーウォッチモード」→「ストップウォッチモード」とモードの変更ができます。



●どのモード時でも④ボタンを押すとELバックライトが約3秒間点灯します。

●「時計モード」または「レフリーウォッチモード」時に③ボタンを押すとDSTマーク(サマータイム)が表示されます。DSTマーク表示は切替(ON/OFF)が可能です。


日時設定について

時計モード画面の見方

通常時：曜日
設定時：タイムゾーン

「時計モード」のタイムゾーンの表示箇所は通常時の場合、曜日の表示となります

MON：月曜 THU：木曜 SUN：日曜
TUE：火曜 FRI：金曜
WED：水曜 SAT：土曜




DST

サマータイム表示
ボタンでON/OFFの切替ができます

24H

12/24時間切替表示
12時間表示はAM・PMで表示されます

 (バッテリーマーク) 表示は裏面の「電池残量について」をご確認ください

この製品は、電池残量が少なくなるとバッテリーマークが表示されます。この表示が出た場合は、早めに代理店にて電池交換を行ってください。


時間：分

インジケータ

秒のカウントが表示されます

時間の設定方法


1 タイムゾーンの設定



- 「時計モード」画面で
- (A) ボタンを約3秒間長押しすると[タイムゾーン]が点滅します
 - (C)(D) ボタンで[都市コード]を選び (B) ボタンで次の設定へ


※都市コードに関する早見表は裏面のグリニッジタイムリストをご参照ください。

2 年の設定



- (C)(D) ボタンで[年]を選び
- (B) ボタンで次の設定へ


3 月の設定



- (C)(D) ボタンで[月]を選び
- (B) ボタンで次の設定へ




6 分の設定



- (C)(D) ボタンで[分]を選び
- (B) ボタンで次の設定へ




5 秒の設定




- (C)(D) ボタンで[秒]を「00」に戻し、(B) ボタンで次の設定へ

4 日の設定



- (C)(D) ボタンで[日]を選び
- (B) ボタンで次の設定へ

7 時の設定




- (C)(D) ボタンで[時]を選び
- (B) ボタンで次の設定へ

8 12/24時間表示切替の設定




- (C)(D) ボタンで[12時間/24時間]どちらかの表示を選び
- (A) ボタンで設定終了



レフリーウォッチモードご使用方法について


レフリーウォッチモード画面の見方



レフリーウォッチモードの設定方法

1分間操作が確認されない場合、その段階のセッティングが自動的に設定されます。

1 ピリオド数「PER」の確認




(B) ボタンを長押しして、「レフリーウォッチモード」に切り替えます。画面上の「PER」表示が「1」である事を確認し、次にカウントダウン、カウントアップが停止している事を確認します。(A) ボタン長押しで次の設定へ

※ピリオド「PER」が「1」になっていないと設定ができないので「1」以外の表示の場合は (C) ボタンを3秒間長押しして表示を「1」に戻してください。

ピリオド/セット数は1~9まで設定できます。

2 タイムゾーンの設定




(C)(D) ボタンで[都市コード]を選び (B) ボタンで次の設定へ

※タイムゾーン変更の場合、日時は自動的に変わります。

(B) ボタン


3 試合分数の設定



(C)(D) ボタンで[試合時間]を設定します。ボタンの長押しで早送りが出てきます。


(B) ボタンで次の設定へ

4 ハーフタイム分数の確認



(C)(D) ボタンでハーフタイム/インターバル分数の時間を設定します。ボタンの長押しで早送りが出てきます。(B) ボタンで次の設定へ

5 ピリオド/セット数の確認



(C)(D) ボタンで[ピリオド/セット数]を設定します。

(A) ボタンで設定終了

(B) ボタンを押すとタイムゾーンからの設定に戻ります

●時間設定範囲


ディスプレイ可能カウントダウン時間：01～99分
 ディスプレイ可能カウントアップ時間：01～99分59秒
 ディスプレイ可能ハーフタイム休憩時間：01～99分59秒
 ディスプレイ可能ロスタイム休憩時間：01～99分59秒

※最後の試合セット/ピリオドが終了次第、時計は自動的に止まります。


◎ボタンを約3秒間長押ししてピリオド数を「1PER」してください。
 その際、設定したゲーム時間はクリアされません。

ゲームでの使い方

①◎ボタンを長押しして
 レフリーウォッチモードを
 表示します




②1stピリオドのカウントが開始
 します。(カウントダウン)




ボタン
 長押し

◎ボタン長押し

③カウントダウンがストップし、
 同時にロスタイムのカウント
 が始まります。




④ロスタイムの加算がストップし、
 試合のカウントダウンが再スタート
 します。




ボタン
 長押し

◎1stピリオドが終了すると設定しているハーフタイムのカウントダウンが
 自動的に始まります。

⑦2ndピリオドが開始します。



◎ハーフタイム休憩時間が「00」時計が
 止まりバイブレーション振動でお伝え
 します。ハーフタイムカウントダウン中
 でも◎ボタンを長押しすると2nd
 ピリオドに移行しスタートします。




ボタン
 長押し

同じ設定でカウントダウンを再度行う場合、◎ボタンを長押しし、「1PER」表示に戻してから
 上記の②～⑦の手順を繰り返して設定します。


- ゲーム進行中に◎ボタンを押すとロスタイムが追加され、10秒おき0.5秒のバイブレーション振動で時計が止まっていることをお知らせします。
- カウントダウンの時間に従った緑色のゲージで時間経過を見る事が出来ます。
- 設定した試合時間のカウントダウンが「00」になると5秒間のバイブレーション振動でお知らせします。
- レフリーウォッチモードで時間を動かしている最中に1秒間◎ボタンを押し、他の機能を使用してもレフリーウォッチモードのタイマーは継続して動いています。カウントダウンが動いている最中、又はストップ時、数秒間◎ボタンを押すことによりゲームの設定が確認できます。※注意：◎ボタン3秒以上押しと全てのゲームがリセットされ、初期設定に戻ります。
- 毎試合スタート/ストップ時に0.5秒間のバイブレーション振動でお知らせします。

ストップウォッチ機能について

ストップウォッチモード画面の見方



ストップウォッチモードの設定方法



ストップウォッチモードでのラップのご使用について

- ストップウォッチモードで④ボタンでカウントをスタートし、③ボタンでストップをするとラップが記憶されます。(複数可能)
- ④ボタンでラップタイムを記憶した5秒後自動的にカウントアップに戻ります。
- ④ボタンでタイマー停止時に③ボタンを押すと記憶したラップタイムが見れます。③④ボタンで速い⇒遅い順に表示されます。
- カウントを止めずそのまま進めた場合、最大測定時間まで計測した後ストップします。この時、再度「0」からカウントはされません。
- ストップウォッチモード使用時に他のモードに切り替えて機能を使用した場合でも継続して計測しています。
- ラップの記録中に20ラップに達した場合、画面に「FULL」と文字が表示され点滅します。表示が出たらその回数を超える計測は出来ません。新たにラップを計測する場合は、1度③ボタンを長押ししてリセットを行ってください。
- ラップの記憶中にトータルタイムが99時間59分59.99秒に達した場合も、画面上に「FULL」と文字が表示され点滅します。

グリニッジタイムリスト【都市コード】 ※「タイムゾーン」の設定の際にご活用ください

都市コード	都市名	時差(時間)	同一標準時の他の主要都市
PPG	パゴパゴ	-11	
HNL	ホノルル	-10	バペーテ
ANC	アンカレジ	-9	ノーム